# Инструкция по настройке спутниковой антенны с помощью прибора SatFinder (Satellite Finder)

**Прибор** для настройки спутниковых антенн **SatFinder** (*Satellite Finder*) – предназначен для быстрого поиска спутников и точной настройки спутниковой антенны на любой спутник. Этот прибор имеет аналоговый дисплей со стрелочным индикатором уровня принимаемого сигнала. Также он оснащен звуковой сигнализацией и ручкой регулировки контроля уровня сигнала. Прибор присоединяется в разрез между конвертором и ресивером.

При использовании прибора SatFinder **для настройки спутниковой антенны «Триколор ТВ»** порядок действий будет следующим.
**1.** Отрезаете небольшой кусочек телевизионного кабеля (около 15-20см) и с обоих концов кабеля накручиваете F-коннекторы. Или берете (покупаете в магазине) переходник «игла» (с обоих сторон F-штекер).
**2.** Отсоединяете от конвертера антенный кабель, идущий к ресиверу.
**3.** Накручиваете один конец отрезанного короткого кабеля (или переходника) на разъем прибора SatFinder с надписью «To LNB» (выход на конвертер). Второй конец отрезанного короткого кабеля (или переходника) накручиваете на конвертер, закрепленный на спутниковой антенне.
**4.** Отсоединенный кабель, идущий к ресиверу, прикручиваете к разъему прибора SatFinder с надписью «To REC» (выход на ресивер).
**5.** Теперь регулятором «Контроля уровня сигнала» перемещаем (крутим по часовой стрелке) стрелку индикатора на цифру «5».
**6.** Включаем в питание 220В спутниковый ресивер «Триколор ТВ», ждем его загрузки и идем крутить антенну.
**7.** Прибор для настройки спутниковых антенн SatFinder (Satellite Finder) реагирует на любой получаемый сигнал (можете провести рукой возле конвертера, и **прибор запищит**, а стрелка отклонится). Согласно инструкции по настройке (монтажу), медленно поворачиваете спутниковую антенну. Когда услышите звуковой сигнал прибора, и стрелка индикатора сигнала отклонится, смотрите на экран телевизора.
**а)** Если сигнал со спутника появился, то переходим к точной настройке.
**б)** Если сигнала со спутника нет, возвращаем стрелку индикатора сигнала на цифру «5» (крутим регулятор «Контроля уровня сигнала» против часовой стрелки) и продолжаем крутить антенну.
**8.** Возвращаем стрелку индикатора сигнала на цифру «5» (крутим регулятор «Контроля уровня сигнала» против часовой стрелки) и начинаем еще медленнее поворачивать спутниковую антенну (производим точную настройку согласно инструкции по настройке). При каждом повороте спутниковой антенны стрелка индикатора сигнала отклоняется и прибор пищит. Каждый раз возвращаем стрелку на цифру «5», пока стрелка практически не перестанет двигаться. Это означает, что мы добились максимальной настройки на сигнал со спутника. Проверьте в меню ресивера уровни сигнала (смотрите инструкцию по настройке).
**9.** Теперь отсоединяем прибор для настройки спутниковых антенн *SatFinder* (**Satellite Finder**) и прикручиваем антенный кабель, идущий к ресиверу, к конвертеру.
**10.** Настройка готова, приятного просмотра!